





1




Ouverture : Devisser les deux vis (b) qui maintiennent la porte (a) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2

Cablage : Retirer l'ensemble porte/reflecteur/lampe/appareillage (c). Câbler l'appareillage (d) en suivant les instructions fournies par la fiche de câblage ci-joint.



3




Fermeture : Remettre la porte (a) et revisser les deux vis (b) avec un tournevis cruciforme.

Faire attention aux câbles en remettant l'ensemble

LUMEA 600

MAINTENANCE

**Changement lampe et appareillage :**


Ouvrir la porte (a) en devissant les deux vis (b), changer la lampe (g) ou l'appareillage (d) et refermer la porte (a).

Entretien :

Nettoyer l'extérieur et l'intérieur du verre (h), nettoyer le réflecteur (d).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions hors tout:**



Dimensions	A	B	C
LUMEA	250	620	150

- Position normale de fonctionnement:**

verticale

- Caractéristiques:**

Masse : 6,5 Kg

Scx : 0,02 m²

Fréquence : 50 Hz